

## PL - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! Przeczytaj uważnie przed złożeniem i użyciem mebla:

Przeznaczenie: Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez dzieci i młodzież. Nie nadaje się dla niemowląt ani do użycia przez dorosłych.

Bezpieczny montaż i stabilność: Montaż mebla należy przeprowadzać zgodnie z dołączoną instrukcją, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone. Regularnie kontroluj stan śrub i mocowań, aby zapewnić stabilność i zapobiec rozluźnieniu konstrukcji.

Lokalizacja mebla: Nie umieszczaj mebla w pobliżu okien, gdzie istnieje ryzyko upadku. Ustaw mebel w bezpiecznej odległości od zasłon, sznurków rolet, lam, grzejników oraz innych elementów mogących stwarzać zagrożenie.

Bezpieczna przestrzeń wokół mebla: Zapewnij wystarczającą przestrzeń wokół mebla, aby zminimalizować ryzyko zakleszczenia się lub uderzenia. Unikaj ustawiania mebla w pobliżu ostrych krawędzi i innych obiektów mogących powodować urazy.

Dobór odpowiednich akcesoriów: Używaj tylko akcesoriów, jak zalecaje producent, które są odpowiednio dopasowane do mebla. Nieodpowiednie dodatki mogą stwarzać ryzyko wypadków.

Zabezpieczenie barierki (jeśli dotyczy): W przypadku mebli z barierkami, upewnij się, że są one prawidłowo zamocowane i nie wykazują żadnych luk. Barierki są przeznaczone do zabezpieczenia dziecka przed upadkiem i nie powinny być usuwane.

Zakaz skakania i wspniania się: Produkt nie jest przeznaczony do skakania ani wspniania się. Tego typu użytkowanie może uszkodzić konstrukcję mebla oraz zwiększać ryzyko urazów. Ograniczenia wagowe: Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkownika wynoszącej [proszę wpisać maksymalną wagę użytkownika, np. 60 kg]. Przeciążenie może prowadzić do uszkodzenia mebla oraz stwarzać zagrożenie dla użytkowników.

Konserwacja i czyszczenie: Regularnie przetracaj mebel wilgotną, miękką ściereczką. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię. Regularnie sprawdzaj stan mebla i wymieniaj uszkodzone elementy, aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

Utylizacja: Zużyte meble należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Unikaj pozostawiania nieużywanych mebli w miejscach dostępnych dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu wypadkowi.

W przypadku pytań, zgłaszania incydentów lub informacji dotyczących wycofania produktu, prosimy o kontakt z producentem: Kocot Kids Magdalena Kocot, Bolesława Chrobrego 17, 45-580 Opole [+48 793 330 475 / info@kocotkids.com / <https://kocotkids.com/>].

Zawsze przestrzegaj powyższych wskazań, aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie mebla!

### UK - SAFETY INFORMATION

**WARNING! Please read carefully before assembling and using the furniture:**

Intended Use: This product is designed exclusively for use by children and young adults. It is not suitable for infants or adults.

Safe Assembly and Stability: Assemble the furniture following the enclosed instructions, ensuring all components are securely fastened. Regularly check that all screws and fittings remain tight to maintain stability and prevent loosening.

Furniture Placement: Do not place the furniture

near windows, where there is a risk of falling. Position the furniture at a safe distance from curtains, blind cords, lamps, radiators, and other potential hazards.

Safe Space Around the Furniture: Ensure there is ample space around the furniture to prevent entrapment or accidental impact. Avoid placing it near sharp edges or objects that could cause injuries.

Use of Suitable Accessories: Only use accessories recommended by the manufacturer, appropriately sized and compatible with the furniture. Inappropriate accessories may pose a safety risk.

Securing Guardrails (if applicable): If the furniture includes guardrails, make sure they are securely attached and free of any looseness. Guardrails are intended to prevent falls and should not be removed.

No Jumping or Climbing: This product is not intended for jumping or climbing. Such use may damage the furniture structure and increase the risk of injury.

Weight Limitations: Do not exceed the maximum permissible user weight of [please insert maximum user weight, e.g., 60 kg]. Overloading the furniture may lead to damage and pose a hazard to users.

Maintenance and Cleaning: Regularly wipe the furniture with a soft, damp cloth. Avoid using harsh chemicals that could damage the surface. Regularly inspect the furniture and replace any damaged parts to ensure long-lasting and safe use.

Disposal: Dispose of used furniture in accordance with local waste regulations. Avoid leaving unused furniture in areas accessible to children to prevent accidental injuries.

If you have questions, need to report an incident, or require information on product recalls, please contact the manufacturer: Kocot Kids Magdalena Kocot, Bolesława Chrobrego 17, 45-580 Opole [+48 793 330 475 / info@kocotkids.com / <https://kocotkids.com/>].

Always follow the above guidelines to ensure long-lasting, safe use of the furniture!

### DE - SICHERHEITSMITTEILUNGEN

**WARNUNG! Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig, bevor Sie das Möbelstück montieren und verwenden:**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Dieses Produkt ist ausschließlich für die Nutzung durch Kinder und Jugendliche konzipiert. Es ist nicht für Säuglinge oder Erwachsene geeignet.

Sichere Montage und Stabilität: Montieren Sie das Möbelstück gemäß der beiliegenden Anleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile fest angezogen sind. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Befestigungen sicher sind, um die Stabilität zu gewährleisten und ein Lösen zu verhindern.

Platzierung des Möbelstücks: Stellen Sie das Möbelstück nicht in der Nähe von Fenstern auf, um das Sturzrisiko zu vermeiden. Platzieren Sie das Möbelstück in sicherem Abstand zu Vorhängen, Jalousieschnüren, Lampen, Heizkörpern und anderen potenziellen Gefahrenquellen.

Sicherer Bereich um das Möbelstück: Sorgen Sie dafür, dass um das Möbelstück herum genügend Platz ist, um das Risiko des Einklemmens oder Anstoßens zu minimieren. Vermeiden Sie es, das Möbelstück in der Nähe von scharfen Kanten oder Gegenständen aufzustellen, die Verletzungen verursachen könnten.

Verwendung geeigneter Zubehörteile: Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile, die die richtigen Abmessungen haben und kompatibel mit dem Möbelstück sind. Ungeeignete Zubehörteile können ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Sicherung der Schutzgitter (falls zutreffend): Wenn das Möbelstück über Schutzgitter verfügt, stellen Sie sicher, dass diese fest montiert und frei von jeglichem Spielraum sind. Die Schutzgitter sollen Stürze verhindern und sollten nicht entfernt werden.

Kein Springen oder Klettern: Dieses Produkt ist nicht zum Springen oder Klettern vorgesehen. Eine solche Nutzung kann die Struktur des Möbelstücks beschädigen und das Verletzungsrisiko erhöhen.

Gewichtsgrenzen: Überschreiten Sie nicht das maximale zulässige Benutzergewicht von [bitte maximales Benutzergewicht einfügen, z. B. 60 kg]. Eine Überlastung des Möbelstücks kann zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen.

Wartung und Reinigung: Wischen Sie das Möbelstück regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Möbelstücks und ersetzen Sie beschädigte Teile, um eine langfristige und sichere Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgung: Entsorgen Sie das gebrauchte Möbelstück gemäß den örtlichen Abfallvorschriften. Lassen Sie ungemutzte Möbel nicht an Orten, die für Kinder zugänglich sind, um Unfälle zu vermeiden.

Bei Fragen, Meldungen von Vorfällen oder Informationen zu Produktrückrufen wenden Sie sich bitte an den Hersteller: Kocot Kids Magdalena Kocot, Bolesława Chrobrego 17, 45-580 Opole [+48 793 330 475 / info@kocotkids.com / <https://kocotkids.com/>].

Befolgen Sie stets die obigen Anweisungen, um eine sichere und langanhaltende Nutzung des Möbelstücks zu gewährleisten!

### IT - INFORMAZIONI DI SICUREZZA

**ATTENZIONE! Leggere attentamente prima di montare e utilizzare il mobile:**

Use previsto: Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso da parte di bambini e adolescenti. Non è adatto per neonati o adulti.

Montaggio sicuro e stabilità: Montare il mobile seguendo le istruzioni allegate, assicurandosi che tutti i componenti siano saldamente fissati. Controllare regolarmente che tutte le viti e i fissaggi siano ben stretti per mantenere la stabilità ed evitare allentamenti.

Posizionamento del mobile: Non posizionare il mobile vicino a finestre, dove vi è il rischio di caduta. Collocare il mobile a una distanza di sicurezza da tende, cordini di tapparelle, lampade, radiatori e altre fonti di potenziale pericolo.

Spazio sicuro intorno al mobile: Garantire uno spazio sufficiente intorno al mobile per prevenire intrappolamenti o impatti accidentali. Evitare di posizionare il mobile vicino a spigoli vivi o oggetti che potrebbero causare lesioni.

Uso di accessori adeguati: Utilizzare solo accessori consigliati dal produttore, delle dimensioni e compatibilità corrette per il mobile. Accessori non idonei possono rappresentare un rischio per la sicurezza.

Sicurezza delle sponde di protezione (se applicabile): Se il mobile include sponde di protezione, assicurarsi che siano correttamente fissate e prive di allentamenti. Le sponde sono progettate per prevenire cadute e non devono essere rimosse.

Divieto di saltare o arrampicarsi: Questo prodotto non è progettato per saltare o arrampicarsi. Un uso improprio può danneggiare la struttura del mobile e aumentare il rischio di lesioni.

Limitazioni di peso: Non superare il peso massimo consentito per l'utente, pari a [inserire il peso massimo consentito, es. 60 kg]. Il sovraccarico può danneggiare il mobile e comportare un rischio per la sicurezza.

Manutenzione e pulizia: Pulire regolarmente il mobile con un panno morbido e umido. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie. Controllare regolarmente lo stato del mobile e sostituire eventuali parti danneggiate per garantire un uso sicuro e duraturo.

Smaltimento: Smaltire il mobile usato in conformità con le normative locali sui rifiuti. Evitare di lasciare mobili non utilizzati in luoghi accessibili ai bambini per prevenire incidenti.

Per domande, segnalazioni di incidenti o informazioni sul richiamo del prodotto, contattare il produttore: Kocot Kids Magdalena Kocot, Bolesława Chrobrego 17, 45-580 Opole [+48 793 330 475 / info@kocotkids.com / <https://kocotkids.com/>].

Seguire sempre le istruzioni sopra riportate per garantire un uso sicuro e duraturo del mobile!

### FR INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

**ATTENTION ! Veuillez lire attentivement avant d'assembler et d'utiliser le meuble:**

Usage prévu : Ce produit est exclusivement destiné à une utilisation par les enfants et les adolescents. Il n'est pas adapté pour les nourrissons ou les adultes.

Assemblage sécurisé et stabilité : Assemblez le meuble en suivant les instructions fournies, en vous assurant que tous les composants sont solidement fixés. Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien serrées pour maintenir la stabilité et éviter tout desserrement.

Placement du meuble : Ne placez pas le meuble près des fenêtres pour éviter les risques de chute. Positionnez-le à une distance de sécurité des rideaux, cordons de stores, lampes, radiateurs et autres sources de danger potentiel.

Espace sécurisé autour du meuble : Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du meuble pour éviter les risques d'enchevêtrement ou de choc accidentel. Évitez de placer le meuble près d'arêtes vives ou d'objets susceptibles de causer des blessures.

Utilisation d'accessoires appropriés : Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant, adaptés aux dimensions et compatibles avec le meuble. Des accessoires inappropriés peuvent poser un risque pour la sécurité.

Fixation des barrières de sécurité (si applicable) : Si le meuble est équipé de barrières de sécurité, assurez-vous qu'elles sont solidement fixées et sans jeu. Les barrières sont conçues pour prévenir les chutes et ne doivent pas être retirées.

Interdiction de sauter ou grimper : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé pour sauter ou grimper. Une telle utilisation pourrait endommager la structure du meuble et augmenter le risque de blessure.

Limites de poids : Ne dépassez pas le poids maximal autorisé de [veuillez indiquer le poids maximum autorisé, ex. 60 kg]. Une surcharge peut endommager le meuble et présenter un danger pour l'utilisateur.

Entretien et nettoyage : Nettoyez régulièrement le meuble avec un chiffon doux et humide. Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la surface. Vérifiez régulièrement l'état du meuble et remplacez les pièces endommagées pour garantir un usage sûr et durable.

Élimination : Éliminez le meuble utilisé conformément aux réglementations locales en matière de déchets. Évitez de laisser des meubles inutilisés dans des endroits accessibles aux enfants pour prévenir tout accident.

Pour toute question, déclaration d'incident ou information sur les rappels de produits, veuillez contacter le fabricant : Kocot Kids Magdalena Kocot, Bolesława Chrobrego 17, 45-580 Opole [+48 793 330 475 /

